VII. Tips
(1) El producto admite contraseñas ficticias y admite hasta 20 dígitos. Por ejemplo: aunque la contraseña correcta es 23456, los usuarios pueden ingresar 96354112345625468432.
(2) Verifique su contraseña o huella digital antes de cerrar el cajón, si cambió su contraseña o registró su huella digital.

VIII. Notas:
Después de usar la llave de repuesto, debe girarla hacia atrás para sacarla.
- Recordatorio: asegúrese de desconectar el cable de alimentación o la llave de repuesto después de ""usar"" la toma de corriente de respaldo o la llave de repuesto para abrir el cajón para evitar daños por mal uso;
- Al tocar cualquier tecla para activar el sistema, el cajón entrará en estado operativo cuando la luz esté encendida. El cajón entrará en modo de ahorro de energía y apagará la pantalla si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos.
- Cierre el cajón con cuidado, no lo cierre con mucha fuerza para evitar daños a la estructura del cajón.

VIII. Accesorios:
✓ Paquete de tornillos
✓ Línea de alimentación USB y especificaciones.
✓ Llave de repuesto
Nota: Las baterías AA no vienen incluidas en el producto, para su correcto funcionamiento y larga durabilidad se recomienda colocar baterías de buena calidad, originales de marcas reconocidas.

IX. Servicio Postventa: Querido usuario, ¡Gracias por comprar y utilizar nuestro producto! Para que nuestro servicio sea más satisfactorio, lea atentamente esta tarjeta de garantía y cuídela bien.
Las siguientes situaciones no pertenecen al alcance del servicio gratuito:
• Los productos con más de 12 meses de garantía.
• Daños en el equipo causados por autodesmontaje y reparaciones por parte de terceros en lugar de distribuidor autorizado.
• Los productos dañados por el uso, mantenimiento y conservación fuera de las instrucciones.
• No tener tarjeta de garantía, factura, fecha de producción y certificado de calificación del producto.
• No se permite la modificación unilateral de la tarjeta de garantía y la garantía quedará anulada debido a la alteración de la información.
• El número de modelo del producto en la tarjeta de garantía no coincide con el número de modelo del producto.
• Daños causados por violencia o por el factor de fuerza mayor.

Bari

Gaveta de Seguridad con Panel Táctil y Huella dactilar

Manual de Usuario



Por favor lea atentamente las instrucciones antes de su uso. Las instrucciones y las llaves de repuesto no se deben guardar dentro de la caja fuerte.

I. Parametros del Producto

Energizado : 4 pilas alcalinas AA (no incluidas)
Voltaje de funcionamiento: 3,5 V-6,5 V
Modo de arranque: Motorreductor + Transmisión mecánica
Temperatura de trabajo: -20°C a +70°C.

Humedad relativa: 30% RH ~ 85% RH
Longitud de la contraseña: 4-6 dígitos
Número de usuarios: 3 administradores
Número de contraseñas: 10
Número de huellas dactilares: 40

II. Especificaciones

TAMAÑO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL CAJÓN
764×402×152	764×420×153



III. Descripción de Funciones

Nro	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
①	Sensor	Controlador de huellas dactilares semiconductor
②	Área de pantalla táctil	Pantalla táctil templada de cristal, toque para activar el panel (ingrese y establezca la contraseña) Batería Baja Contraseña correcta, contraseña inicial: *1234# Contraseña incorrecta, espere 3 seg para nuevo intento.
③	Caja Interna	Con divisiones separadas, hermosas, ordenadas y convenientes.
④	Hollo de Reinicio	Presione el botón "RESET" durante 5 segundos para restablecer la contraseña. (La boton de RESET esta cerca del botón "Aceptar").
⑤	Caja de batería	Coloque la baterías (Tenga en cuenta las direcciones positiva y negativa).
⑥	Puerto USB	Enchufe de alimentación en espera (* sin función de carga de batería"), puede utilizar una batería móvil normal de 3,7 V para alimentar el cajón en funcionamiento.
⑦	Llave de reserva	En el caso de que los usuarios no puedan abrir con el modo electrónico, puede usar la llave paradesbloquear, pero la llave debe estar guardada en un lugar seguro. (*No metas la llave en el cajón*)

IV. Pasos de instalación:

i. Separe el cajón: saque el cajón de la caja, tenga cuidado de no dañar el interior de la cerradura del cajón y las piezas eléctricas, no toque la cerradura ni otras piezas; (presione y sostenga la parte media de los rieles deslizantes en ambos lados para tirar del lado izquierdo hacia abajo y el boca arriba. Tire del riel deslizante para sacar el cajón)
ii. Instale la caja exterior: coloque la caja en el armario, mida la posición del cajón, desde el interior de la caja para atornillar la caja, bloqueando la caja exterior.
iii. Inserte el cajón: colóquelo dentro del cajón, preste atención para alinearlo con el riel deslizante y empújelo lentamente, no empuje con fuerza. Instalación del cajón completada.

V. Método de apertura de contraseña y huella digital:

i. Método abierto:
Primero, extraiga la gaveta, luego toque el panel de control para activar el sistema, después de que la luz esté encendida y luego ingrese "*" ingrese la contraseña (la contraseña inicial es 1234) #, verá que " " una luz está encendida, luego Después de un sonido "Di", el cajón se abre automáticamente.
ii. Desbloqueo de contraseña:

(i) Desbloqueo por primera vez, los usuarios pueden presionar "*1234 #" para abrirlo después de que el sistema se active.
(ii) Cuando se ha establecido la contraseña, los usuarios pueden ingresar su propia contraseña para abrirla. (entre 4 y 6 dígitos), o agregar contraseñas ficticias antes y después de la contraseña, finalmente presione "#" para abrirla.
(iii) Cuando la contraseña sea correcta: el producto emitirá un sonido "Di" y su luz verde " " parpadeará por un segundo.
(iv) Cuando la contraseña es incorrecta: el producto emitirá tres sonidos "Di" y su luz roja " " parpadeará tres veces.

III. Desbloqueo de huellas dactilares:

(i) Desbloqueo por primera vez, los usuarios pueden desbloquearlo con cualquier huella digital.
(ii) Cuando la huella ha sido registrada, los usuarios pueden desbloquearla colocando su huella en el lector de huellas.
(iii) Cuando la huella digital sea correcta: El producto emitirá un sonido "Di" y su luz verde "" parpadeará por un segundo.
(iv) Cuando la huella digital es incorrecta: el producto emitirá tres sonidos "Di" y su luz roja " " parpadeará tres veces.

VI. Agregar usuarios (modificación de contraseña e ingreso de huellas digitales)

(i) Los tres principales usuarios registrados del sistema son administradores, por lo que no necesitan distinguir entre desbloqueo por huella digital y desbloqueo por contraseña.
(ii) Si desea ingresar su huella digital, presione RESET y actualice la contraseña antes de agregar un usuario.
(iii) La contraseña del administrador de fábrica es 1234. El producto no admite contraseñas ficticias antes de configurar la contraseña.
(iv) Primero debe presionar RESET y esperar a que el timbre emita un sonido corto y luego ingresar la contraseña del administrador. Después de completar los pasos anteriores, pasará la verificación. En segundo lugar, el producto emitirá un sonido "DO, RE" y la luz "" parpadeará. Debe esperar a que se agregue el usuario y luego ingresará la contraseña dos veces o presionará su huella digital cuatro veces. (Si la contraseña es incorrecta, puede presionar "*" para borrarla y luego volver a ingresar).

Cuando falla la verificación: el producto emite tres sonidos "Di", la luz "" parpadeará y el sistema entrará en modo de suspensión.
Cuando el registro se realiza correctamente: el producto emite un sonido "Di" y la luz "" parpadeará durante un segundo y el sistema se pone a dormir.
Cuando falla el registro: el producto emite tres sonidos "Di", la luz "" parpadeará y el sistema entrará en modo de suspensión.

(v) Restaurar la configuración de fábrica. En primer lugar, debe borrar su contraseña y huella digital para restaurar el producto a su estado inicial. En segundo lugar, debe presionar RESET (más de 5 segundos) y soltarlo después de dos breves sonidos "Di", y luego se escuchará un sonido "Di" y la luz "" parpadeará durante un segundo después de que el sistema se ha despejado. Finalmente, el sistema se va a dormir.
(vi) La función de alarma y bloqueo. Si ingresa continuamente la contraseña incorrecta (5 veces), la ""luz se encenderá durante 8 segundos y el sistema se bloqueará durante 60 segundos o emitirá una alarma durante 30 segundos. El sistema no responderá a ninguna acción durante el período de bloqueo. Debe apagar la alimentación y reiniciarla o esperar 60 segundos y luego el sistema volverá al estado normal. Durante la alarma del sistema, los usuarios pueden ingresar la contraseña correcta para cancelar la alarma, activar apague la alimentación y reinícielo o espere 30 segundos para que el sistema vuelva al estado normal