

Avento de Apertura Vertical Push Open

Instrucciones de Instalación

Lista de partes

Avento de Apertura Vertical Push Open		
ID	Nombre	NO
A	Cuerpo Elevador	2
B	Bases	2
C	Cubierta del cuerpo	2
D	Push Open	1

E a1 a2 a3 x1

F x1

G x8
4x38mm

H x8
4x14mm

I x1

Casos Especiales de Instalación

I

II

III

Quando la altura de la puerta es igual a la altura neta del gabinete, la instalación del elevador debe moverse hacia abajo 21 mm, para evitar colisiones entre los bordes superior o inferior de las puertas del gabinete.

CFAO: Tamaño del panel superior
SFA: Tamaño del panel lateral
F: Espacio

min 3mm

Noraml Installation Case

WARNING
No presione la palanca si el frente no está instalado, para evitar lesiones y daños al elevador.

1 Posicionamiento y Perforación del Panel
18mm↑

2 Instalación de Bases

3 Instalar Tarjeta de Posicionamiento

4 Colocar los Elevadores

5 Instalación de Elevadores

6 Retirar la Tarjeta de Posicionamiento

7 Retirar el Clip de Seguridad

8 Extraer el Brazo

9 Instalación de la puerta

12 Ajuste del Ángulo de Apertura (80°-100°)
80°-100°
When the door height is from 650-800mm, adjust the opening angle stop to 90°.

13 Ajuste de Velocidad de Cierre Suave

10 Ajuste de Capacidad

14 Instalación de Cubiertas

15

La profundidad del agujero es de 68.5 MM
El diámetro del agujero es de 10 MM

11 Ajuste 3D del Panel

1 ±2
2 ±2
3 ±2
4 Después del ajuste 3D, gire el tornillo (indicado) para fijar el herraje.

Desmontaje

1

2

3

4

5

WARNING
No presione la palanca si el frente no está instalado, para evitar lesiones y daños al elevador.

