

Estreno

1. Extraiga con cuidado el cajón interior y utilice la llave de repuesto para abrir el cajón girándolo 90 grados, luego extraiga la llave.
2. Abra la caja de la batería, instale 4 baterías AA y luego enciéndalas para usarlas.
3. Toque el área de la pantalla táctil para activar el sistema, ingrese la contraseña inicial 1234 en el área del botón numérico, presione la tecla "#" para confirmar y el cajón aparecerá automáticamente.

Establecer/modificar contraseña

1. Pulse el botón de configuración una vez
2. Ingrese la contraseña inicial/contraseña de administrador (la contraseña de administrador es la contraseña que se configura por primera vez)
3. La luz parpadea, ingrese la nueva contraseña dos veces (4-6 dígitos, presione la tecla "#" para confirmar)
4. La luz queda inactiva después de un segundo, lo que significa que la entrada fue exitosa.
5. La luz intermitente indica falla.

Establecer/Agregar huella digital

1. Pulse el botón de configuración una vez
2. Ingrese la contraseña inicial/contraseña de administrador (la contraseña de administrador es la contraseña que se configura por primera vez)
3.  luz intermitente, presione la huella digital cuatro veces desde múltiples ángulos con los dedos
4.  La luz permanece inactiva después de un segundo, lo que significa que la entrada fue exitosa.
5. La luz intermitente  indica falla.

Borrar huella digital y contraseña

Mantenga presionado el botón de configuración durante más de 10 segundos, luego de dos pitidos cortos consecutivos, el sistema se borra, luego de completarse, suena un pitido largo y la luz se enciende y parpadea 3 veces, el sistema hiberna y restaura la configuración de fábrica .

(Recordatorio de batería baja: reemplace la batería rápidamente cuando  parpadee)

Bari

Gaveta de Seguridad con Panel de Contraseña Táctil

GAV.05.01

El cajón de contraseñas no se puede instalar en la parte inferior y es necesario reservar un espacio para desbloquear la llave en la parte inferior.



Gracias por utilizar nuestros productos, lea atentamente las instrucciones antes de instalarlos. Las instrucciones y las llaves de repuesto no se deben guardar en la caja fuerte.



Gaveta de Seguridad con Panel de Contraseña Táctil GAV.05.01

I. Parámetros del producto:

Nombre del modelo: cajón de contraseñas
Fuente de alimentación de trabajo:
Pilas alcalinas AA 4 piezas
Modo de inicio:
Motor reductor + Transmisión mecánica
Número de usuarios: 10 contraseñas, 40 huellas
dactilares (Los tres primeros son administradores)

Voltaje de funcionamiento: 3,5 V-6,5 V
Temperatura de trabajo: -20°C a +70°C.
Humedad relativa: 30 % HR ~ 85 % HR
Longitud de la contraseña: 4-6 dígitos

II. Especificaciones:

CODIGO	Tamaño (WxDxH) mm	Tamaño Gavinete (WxDxH) mm	Tipo
GAV.05.01	480×400×150	480×420×152	Estandar

III. Configuración del archivo adjunto:

1. Instale el paquete de tornillos;
2. Cable de alimentación USB e instrucciones;
3. Llave de cerradura de repuesto;
4. Cuatro baterías de 5 #.

IV. Pasos de instalación:

(i) Separe el cajón: saque el cajón de la caja, tenga cuidado de no dañar el interior de la cerradura del cajón ni las partes eléctricas, no toque la cerradura ni otras partes;

(mantenga presionada la parte central de los rieles deslizantes en ambos lados para tirar del lado izquierdo hacia abajo y del lado derecho hacia arriba. Tire del riel deslizante para sacar el cajón)


(ii) Instale la caja exterior: coloque la caja en el armario, mida la posición del cajón, desde el interior de la caja hasta los tornillos de la caja, bloqueando la caja exterior.

(iii) Inserte el cajón: colóquelo dentro del cajón, preste atención a alinearlo con el riel deslizante y empujelo lentamente, no empuje con fuerza. La instalación del cajón está completa.

(iv) Panel de instalación: busque la línea central del panel, desde adentro para instalar dos

tornillos, con una distancia de 64 mm, y luego coloque el panel en el orificio correspondiente en el cajón, cierre el cajón para verificar la alineación de la posición del panel y el cajón, ajuste los dos tornillos para ajustar la posición de instalación del panel y, finalmente, desde el cajón, ambos lados aseguran los tornillos, bloquean el cajón.

Instrucciones de Instalación



Precauciones:

Instálelo horizontalmente cuando sea necesario.
¡El cajón de contraseñas debe estar al menos a **20 cm** del suelo!
Conserve la llave de repuesto y el cable de alimentación externo de forma adecuada.
¡Evita insertar retiros de contraseñas!

V. Análisis de la parte funcional:

NO.	Función	Descripción
①	Sensor de huella	Controlador de huellas dactilares semiconductor
②	Area de pantalla táctil	Para activar la pantalla táctil del vidrio templado (ingresar y configurar contraseña) 🔴 :Batería baja; 🟢 :La contraseña es correcta. Contraseña inicial:*1234#; 🔴 :La contraseña es incorrecta, espere 3 segundos para ingresarla nuevamente
③	Caja Interna	Con divisiones separadas, hermoso, ordenado y conveniente.
④	Botón de Reinicio	Pulse el botón "RESET" durante 10 segundos para restablecer la contraseña. (La posición RESET está cerca del botón "🔴").
⑤	Caja Batería	Coloque la batería de alimentación. (Tenga en cuenta las direcciones positiva y negativa).
⑥	Puerto USB	Enchufe de alimentación de reserva (*sin función de carga de batería*), puede utilizar una batería móvil normal de 3,7 V para alimentar el cajón en funcionamiento.
⑦	Llave de Repuesto	En caso de que los usuarios no puedan abrir con el modo electrónico, pueden usar la llave para desbloquear, pero la llave debe guardarse en un lugar seguro. (*No coloque la llave en el cajón*)

